



Wkręt z łbem stożkowym ocynk żółty KDH-50080(X5) 5,0x80mm



Producent	
Waga	1.00 kg
Product Code	KDH-50080(X5)
EAN	5907704418450
SKU	2497
IBB ID	2497

Specyfikacja produktu

Producent	WKREĆ-MET	Jednostka	kg
EAN	5907704418450	Powłoka	ocynk żółty
Średnica [mm]	5	Długość [mm]	80

Wkręt hartowany KDH/KMH wykonany jest ze stali niskowęglowej pokrytej warstwą ochronną ocynku w kolorze żółtym

Zastosowanie do połączeń elementów:

- przede wszystkim do połączeń elementów drewnianych z drewna litego, klejonego
- płyt drewnopochodnych.
- płyt OSB, MDF, sklejk i itp
- mebli, architektury ogrodowej
- PCV

Wkręty posiadają łeb stożkowy z gniazdem typu PZ, niepełny gwint oraz specjalną końcówkę wierzącą przeznaczoną do połączeń w konstrukcjach drewnianych.

Cechy i korzyści wkrętów:

- powłoka woskowa – zmniejszony moment wkręcania, szybszy i łatwiejszy montaż
- łeb stożkowy – zapewnia odpowiednie zagłębienie oraz zlicowanie z elementem drewnianym
- gniazdo PZ – gwarantuje szybki i pewny montaż elementów
- profil gwintu – szybkie i trwałe połączenie elementów
- niepełny gwint – zapobiega powstawaniu pęknięć w elemencie montowanym oraz gwarantuje jego poprawne docięśnienie

1. Przed rozpoczęciem montażu należy dobrać odpowiednią długość wkrętów w zależności od grubości mocowanych elementów i minimalnej głębokości zakotwienia
2. Łączone elementy drewniane powinny być pozbawione wad (sęków, pęknięć, zabarwień, zgnilizn, wad budowy i kształtów, uszkodzeń mechanicznych), gdyż zmniejsza to ich wytrzymałość
3. Montaż wkrętów powinien być prowadzony przy użyciu wkrętarki oraz odpowiedniej końcówki do gniazda typu PZ
4. Wkręty należy wkręcać bezpośrednio do podłoża drewnianego bez wcześniejszego wywiercenia otworów

Metoda montażu:

1. Przed rozpoczęciem montażu należy dobrać odpowiednią długość wkrętów w zależności od grubości mocowanych elementów i minimalnej głębokości zakotwienia
2. Łączone elementy drewniane powinny być pozbawione wad (sęków, pęknięć, zabarwień, zgnilizn, wad budowy i kształtów, uszkodzeń mechanicznych), gdyż zmniejsza to ich wytrzymałość
3. Montaż wkrętów powinien być prowadzony przy użyciu wkrętarki oraz odpowiedniej końcówki do gniazda typu PZ
4. Wkręty należy wkręcać bezpośrednio do podłoża drewnianego bez wcześniejszego wywiercenia otworów